

XOMAX

Software Update für das Modell: XM-VRSUN741BT

Bitte beachten Sie die folgenden Installationsschritte:

Anleitung zur Installation:

Schritt 1:

Klicken Sie auf diesen Link oder kopieren Sie diesen Link in Ihren Browser:

<https://www.xomax.de/phocadownload/software-updates/XOMAX-XM-VRSUN741BT-Software-Update.zip>

Schritt 2:

1. Nach dem Herunterladen der ZIP-Datei, entpacken Sie die ZIP-Datei.
2. Nach dem Entpacken kopieren Sie die 10 Dateien auf eine eigene leere mit FAT32-formatierter MicroSD-Karte.
3. Entnehmen Sie die mitgelieferte Navi-MicroSD Karte aus dem GPS-Slot des Gerätes.
Bitte beachten: **Sie dürfen auf keinen Fall die GPS-Karte formatieren oder den Inhalt der Karte verändern. Sonst wird die Navi-Karte unbrauchbar.**
4. Schieben Sie Ihre eigene MicroSD-Karte in den GPS-Slot und schalten Sie das Gerät ein.
5. Klicken Sie dann den grünen Bestätigungshaken an.
Das Update startet und der Bildschirm fährt automatisch ein.
6. Nach etwa 6 Minuten entnehmen Sie die MicroSD-Karte aus dem GPS-Slot und schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.
7. Nach dem Start führen Sie die Kalibrierung des Bildschirmes (wie in der Bedienungsanleitung auf der Seite 26 beschrieben ist) durch.
8. Schieben Sie jetzt die mitgelieferte Navi-MicroSD Karte in den GPS-Slot des Gerätes wieder ein.
9. Geben Sie im GPS-Einstellungsmenü (wie in der Bedienungsanleitung auf der Seite 22 beschrieben ist) den korrekten Dateipfad der Navi-Anwendung.