

XOMAX XM-DTSBN6216 - deutsch

Anleitung zur Installation:

1. Bitte entpacken Sie die Dateien auf eine leere Mikro-SD-Karte (FAT 32).
2. Stecken Sie die Karte dann in den GPS-Karten-Slot und schalten das Gerät ein...
3. Das Update startet automatisch

XOMAX XM-DTSBN6216 - english

(Please go through the following steps to install the update successfully)

1. Please download the update file (unzip file) to a blank, FAT32 format USB stick.
2. Turn on the unit
3. Insert the stick, the update starts automatically

XOMAX XM-DTSBN6216 - français

S'il vous plaît, suivez les étapes suivantes pour effectuer la mise à jour :

1. Télécharger le fichier sur une clé USB vide, formatée en FAT 32
2. Allumer l'appareil
3. Insérer la clé USB... la mise à jour démarre automatiquement

XOMAX XM-DTSBN6216 - italiano

Segua i seguenti passaggi per attuare l'aggiornamento di software:

1. Caricare il file su una pennina USB vuota e formattata in formato FAT-32
2. Accendere la radio
3. Inserire la pennina nel vano USB della radio, l'aggiornamento parte in automatico

XOMAX XM-DTSBN6216 - español

1. Por favor, descargue el archivo de actualización a una unidad flash USB (vacía y formatiado en FAT32).
2. Encienda el equipo e inserte la unidad flash USB.
3. Encienda el unidad